

### **Bakolie vervangen:**

- krik je auto linksvoor een beetje op maar houdt het wiel nog op de grond
- Draai de bouten van je wiel los maar laat ze er nog een paar slagen in.
- Krik je auto helemaal omhoog zodat je je wiel eraf kunt halen.
- Op je versnellingsbak zie je 2 dopjes hier gaat een stukje vierkant van 8mm in.
- zet een grote bak onder je versnellingsbak daar waar je denkt dat de olie gaat komen.
- Trek de kunststof flap los die tussen de balk en het wiel zit los. (bevestigd met 3 nopjes)
- Draai de bovenste dop uit de bak.
- Draai de onderste dop uit de bak. Nu komt er olie mee.
- Mik en beetje in de bak.
- Eventueel kun je je auto een stukje laten zakken op de krik zodat de bak goed leeg gaat.
- Draai de onderste dop weer vast (vast is vast)
- Giet je pas gekochte versnellingsbakolie via het bovenste gat naar binnen. Er gaat 2L olie in. (75W90)
- Bovenste dop er weer in.
- Wiel weer terug enz.

Tip: Ik zelf vervang de olie altijd als ie goed warm is. Versnellingsbakolie is nogal dikke troep en zo komt het er mooi makkelijk uit.

